Performance Specifications **E2** Electrical Specifications Operating Conditions
F1 Environmental Conditions

A INDEX

F2 Electrical Power Supply
F3 Working Cycle
F4 Fluids Permitted / Fluids Not Permitted G Moving and Transport H1 Disposing of the Packing Material

H2 Preliminary Inspection H3 Positioning the Pump H4 Connecting the TubingH5 Considerations Regarding Delivery and Suction Lines H6 Line AccessoriesH7 Electrical Connections

nitial Start-Up Daily Use Problems and Solutions

O Noise Level Disposing of Contaminated Materials Q Exploded diagrams and spare parts

B MACHINE AND MANUFACTURER IDENTIFICATION

MANUFACTURER:

 BIPUMP 12 V PIUSI SPA

VIA PACINOTTI - Z.I. RANGAVINO 46029 SUZZARA (MN)

IDENTIFICATION PLATE (EXAMPLE WITH THE FIELDS IDENTIFIED):



llways check that the revision level of this manual coincides with what is shown on th

C DECLARATION OF INCORPORATION

DECLARATION OF INCORPORATION

The undersigned

PIUSI S.p.A. Via Pacinotti, Z.I. Rangavino 46029 Suzzara (Mantova) – Italy Declares under its own responsibility that the machine:

BIPUMP 12 / 24 V described below:

Machine designed for the transfer of diesel fuel

Self-Priming, volumetric, rotating vane pump, equipped with by-pass valve.

76 - 82

76 - 82

72 - 76

72 - 76

Brush motor powered by intermittent direct current, low voltage, closed type,

protection class IP55 according to CEI-EN 60034-5, flange-mounted directly to the

P2 bar

0,4

0.4

0.9

0,9

1.7

The tube and the pump position relative to the fluid level is such that a pressure of 0.3 bar is generated at the nominal flow rate.

Under different suction conditions higher pressure values can be created that reduce the

To obtain the best performance, it is very important to reduce loss of suction pressure as

· Use a tube with a diameter equal to, or greater than, indicated (see Installation)

24 - 27

12 - 14

29 - 32

15 - 17

35 - 43

18 - 22

Back pressure (bar)

is manufactured to be incorporated into a machine or to be assembled with other machinery to build a machine according to the Machine Directive 98/37/CE.

Moreover, we declare that the machinery cannot be put into operation until the machine in which it will be incorporated and of which it will become a component, has been identified and its compliance with the Machine Directive 98/37/CE has been declared.

Suzzara 01.09.2005

D MACHINE DESCRIPTION

TECHNICAL SPECIFICATIONS

E1 PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Model

Bipompa 12V

Bipompa 24V

Bipompa 12V

Bipompa 24V

Bipompa 12V

Bipompa 24V

The curve refers to the following operating conditions: Fluid Diesel Fuel

20°C

flow rate compared to the same back pressure values.

much as possible by following these instructions:

• Shorten the suction tube as much as possible

• Avoid useless elbows or throttling in the tubes

The burst pressure of the pump is of 20bar.

Keep the suction filter clean

* Delivery plant consisting of K33/K44 meter. 5 mt. 1" tube and A80 nozzle

В

The performance diagram shows flow rate as a function of back pressure.

pump body.

(max. flow rate)

B (normal flow

C

(Bypass)

ATTENTION



E2 ELECTRICAL SPECIFICATIONS

PUMP MODEL	RPM	ELECTRICAL POWER		CURRENT
		Current	Voltage (V)	Maximum (*) (Amp)
BIPUMP 12 V	2200	DC	12	44
BIPUMP 24 V	2200	DC	24	22,5

ENGLISH

(*)Refers to functioning with maximum back pressure

F OPERATING CONDITIONS

F1 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

TEMPERATURE: min. -20°C / max +60°C

RELATIVE HUMIDITY:

ATTENTION

The temperature limits shown apply to the pump components and must be respected to avoid possible damage or malfunction.

F2 ELECTRICAL POWER SUPPLY

Depending on the model, the pump must be supplied by a single-phase alternating current line whose nominal values are shown in the table in Paragraph E2 - ELECTRICAL

The maximum acceptable variations from the electrical parameters are: **Voltage:** +/- 5% of the nominal value

ATTENTION

Power from lines with values outside of the indicated limits can damage the electrical

F3 WORKING CYCLE

Pumps are designed for intermittent use with an operating cycle of 30 minutes under ions of maximum back-pressure.

Functioning under by-pass conditions is only allowed for brief periods of time (2-3

F4 FLUIDS PERMITTED / FLUIDS NOT PERMITTED

• DIESEL FUEL at a VISCOSITY of from 2 to 5.35 cSt (at a temperature of 37.8°C) Minimum Flash Point (PM): 55°C

NOT PERMITTED: GASOLINE

• INFLAMMABLE LIQUIDS WITH PM < 55°C

 FOOD LIQUIDS CORROSIVE CHEMICAL PRODUCTS

 SOLVENTS AD-BLUE

RELATED DANGERS: FIRE - EXPLOSION

FIRE - EXPLOSION

PUMP OXIDATION

· CONTAMINATION OF THE SAME PUMP CORROSION

 INJURY TO PERSONS . FIRE - EXPLOSION

DAMAGE TO GASKET SEALS PUMP OXIDATION

G MOVING AND TRANSPORT

Given the limited weight and size of the pumps (see overall dimensions), moving the pumps does not require the use of lifting The pumps were carefully packed before Check the packing material on delivery and store in a dry place.

HINSTALLATION

H1 DISPOSING OF THE PACKING MATERIAL

The packing material does not require special precautions for its disposal, not being

in any way dangerous or polluting

H2 PRELIMINARY INSPECTION

· Check that the machine has not suffered

any damage during transport or storage. Clean the inlet and outlet openings, removing any dust or residual packing If the pump is supplied with line cords, check that the electrical specifications correspond to those shown on the identification plate.

H3 POSITIONING THE PUMP

(pump axis vertical or horizontal)

· Attach the pump using screws of adequate diameter for the attachment

holes provided in the base of the pump (see the section "OVERALL DIMENSIONS" for their position and

THE MOTORS ARE NOT OF AN ANTI-EXPLOSIVE TYPE.

H4 CONNECTING THE TUBING

· Before connection, make sure that the tubing and the suction tank are free of dirt and thread residue that could damage the pump and its accessories.

· Before connecting the delivery tube,

to facilitate priming. Do not use conical threaded joints that could damage the threaded pump openings if excessively tightened.

The pump is not equipped with filter partially fill the pump body with diesel fuel Always install a suction filter

- Minimum recommended nominal diameter: 1"1/4
- Nominal recommended pressure: 10 bar.
- Use tubing suitable for functioning under suction pressure

- Minimum recommended nominal diameter: 1" - Nominal recommended pressure: 10 bar

↑ ATTENTION

It is the installer's responsibility to use tubing with adequate characteristics. The use of tubing unsuitable for use with diesel fuel can damage the pump, injure

serious ecological and safety problems. Check all the connections after the initial installation and on a daily basis after that. Tighten the connections, if necessary.

H5 CONSIDERATIONS REGARDING DELIVERY AND SUCTION LINES

DELIVERY

SUCTION

The choice of pump model must be made keeping the characteristics of the system

The combination of the length of the tubing, the diameter of the tubing, the flow rate of the diesel fuel and the line accessories installed can create back pressure greater than the maximums anticipated such as to cause the

BIPUMP is a self-priming pump characteri-

During the start-up phase, with an empty

suction tube and the pump wetted with

fluid, the electric pump unit is capable of suctioning the liquid with a maximum difference in height of 2 meters. It is

important to point out that the priming time

can be as long as one minute and the

presence of an automatic dispensing

For this reason, it is always advisable to

prime the pump without an automatic

delivery nozzle, verifying the proper wet-

The installation of a foot valve is recom

therefore, prevents proper priming.

sed by excellent suction capacity.

shorter tubing and/or of wider diameter and line accessories with less resistance (e.g., an automatic dispensing nozzle for can work with pressure at the inlet as high as 0.5 bar, beyond which cavitation phenomena can begin, with a consequent

(partial) opening of the pump by-pass with

he consequent noticeable reduction of the

In such cases, to allow correct

to reduce system resistance, using

tioning of the pump, it is necessary

As we have said up to this point, it is important to guarantee low suction pressure by using short tubing of a diameter equal to or larger than recommended, reducing curves to a minimum and using suction filters of wide cross-section and foot valves with the lowest possible resi

loss of flow rate and increase of system

nozzle on the delivery line prevents the evacuation of air from the installation, and, It is very important to keep the suction filters clean because, once clogged, they increase system resistance.

> The difference in height between the pump and the fluid level must be kept as small as possible and, at any rate, within the 2 meters anticipated for the priming

If this height is exceeded, it will always be

ELECTRICAL POWER SUPPLY

mended to prevent the emptying of the suction tube and keep the pump wet. In necessary to install a foot valve to allow for this way, the pump will subsequently the filling of the suction tube and provide tubing of wider diameter. It is recommen ded that the pump not be installed at a dif When the system is functioning, the pump ference in height greater than 3 meters.

always start up immediately

ting of the pump.

In the case that the suction tank is higher than the pump, it is advisable to install an anti-siphon valve to prevent accidental diesel fuel leaks.

Dimension the installation in order to control the back pressures due to water hammering.

H6 ACCESSORIES

Following is a list of the most common accessories whose use is compatible with the proper functioning of the pumps

DELIVERY SUCTION Automatic dispensing nozzle Foot valve with filter

Manual dispensing nozzle Flexible tubing

persons and cause pollution


Line cord, 2 m Rigid and flexible tubing Suction filter

↑ ATTENTION


It is the installer's responsibility proper functioning of the pump. bility to provide the accessories necessary for the safe and The use of accessories unsuitable for use with diesel fuel can damage the pump, injure

H7 ELECTRICAL CONNECTIONS

The pump is supplied without power cord



In the event of a 12V connection without switch, connect the white and red cables directly to




In the event of a 24V connection without switch, connect the white cable directly to the positi-

ATTENTION

IT IS THE INSTALLER'S RESPONSIBILITY TO PERFORM THE ELECTRICAL CONNECTIONS WITH RESPECT FOR THE APPLICABLE REGULATIONS.

Before closing the terminal strip box, apply a layer of grease to the seat of the Or-gasket



Respect the following (not exhaustive) instructions to ensure a proper electrical installation. ELECTRICAL SPECIFICATIONS and the

- · During installation and maintenance. make sure that the electric supply lines
- are not live. Use cables characterized by the minimum cross-sections, nominal voltages and wiring-type adequate to the electrical

characteristics shown in Paragraph E2

- installation environment.
 Always close the cover of the terminal strip box before supplying electrical
 - Make sure the electrical connections are suitably protected

INITIAL START-UP / SAFETY

- · Check that the quantity of diesel fuel in the suction tank is greater than the amount you wish to transfer
- Make sure that the residual capacity of the delivery tank is greater than the quantity you wish to transfer.
- · Do not run the pump dry. This can cause serious damage to its components.
- · Make sure that the tubing and line
- fuel leaks can damage objects and injure
- Never start or stop the pump by connecting or cutting out the power supply.

ccessories are in good condition. Diese

- Do not operate switches with wet hands.
- Prolonged contact with diesel fuel can damage the skin. The use of glasses and gloves is recommended.

ATTENTION

Extreme operating conditions can raise the motor temporary Turn off the pump and wait for it to cool before resuming use.

In the priming phase the pump must blow the

Therefore it is necessary to keep the outlet air initially present in the entire installation out of the delivery line

open to permit the evacuation of the air.

ATTENTION

If an automatic type dispensing nozzle is installed on the end of the delivery line, the evacuation of the air will be difficult because of the automatic stopping device that keeps the valve closed when the line pressure is too low. It is recommended that the automatic dispensing nozzle be temporarily disconnected during the initial start-up

The priming phase can last from several seconds to a few minutes, as a function of the characteristics of the system. If this phase is prolonged, stop the pump and verify:

- That the pump is not running completely
- That the suction height is not higher than 2 m (if the height is higher than 2 m, fill the
- · That the suction tubing is not allowing air That the suction filter is not clogged;
- suction tube with fluid): evacuation of the air.

When priming has occurred, verify that the pump is operating within the anticipated range, in

- · That under conditions of maximum back pressure, the power absorption of the motor stays within the values shown on
- That the suction pressure is not greate
- That the back pressure in the delivery line is not greater than the maximum back e anticipated for the pump

DAILY USE

- a. If using flexible tubing, attach the ends of the tubing to the tanks. In the absence of an appropriate slot, solidly grasp the
- delivery tube before beginning dispensing. b. Before starting the pump make sure that the delivery valve is closed (dispensing
- c. Turn the ON/OFF switch to ON.
- The by-pass valve allows functioning with the delivery closed for only brief per
- d. Open the delivery valve, solidly grasping the end of the tubing.
- e. Close the delivery valve to stop dispensing f. When dispensing is finished, turn off the

Functioning with the delivery closed is only allowed for brief periods (2 / 3 minutes Should this period be exceeded, turn off the pump and wait for it to cool. After use, make sure the pump is turned off

M PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
THE MOTOR IS NOT TURNING	Lack of electric power	Check the electrical connections
	Rotor jammed	Check for possible damage or obstruction of the rotating components.
	Motor problems	Contact the Service Department
THE MOTOR TURNS SLOWLY WHEN STARTING	Low voltage in the electric power line	Bring the voltage back within the anticipated limits
LOW OR NO FLOW RATE	Low level in the suction tank	Refill the tank
	Foot valve blocked	Clean and/or replace the valve
	Filter clogged	Clean the filter
	Excessive suction pressure	Lower the pump with respect to the level of the tank or increase the cross-section of the tubing
	High loss of head in the delivery circuit (working with the by-pass open)	Use shorter tubing or of greater diameter
	By-pass valve blocked	Dismantle the valve, clean and/or replace it
	Air entering the pump or the suction tubing	Check the seals of the connections
	A narrowing in the suction tubing	Use tubing suitable for working under suction pressure
	Low rotation speed	Check the voltage at the pump. Adjust the voltage and/or use cables of greater cross-section
	The suction tubing is resting on the bottom of the tank	Raise the tubing
INCREASED PUMP NOISE	Cavitation occurring	Reduce suction pressure
	Irregular functioning of the by-pass	Dispense fuel until the air is purged from the by-pass system
	Air present in the diesel fuel	Verify the suction connections
LEAKAGE FROM THE PUMP BODY	Seal damaged	Check and replace the seal

N MAINTENANCE

BIPUMP is designed and constructed to require a minimum of maintenance. · On a weekly basis, check that the tubing suction line filter.

P DISPOSING OF CONTAMINATED MATERIALS

- joints have not loosened, to avoid any leakage. · On a monthly basis, check the pump body and keep it clean of any impurities.
- Check monthly for the presence of grease on the contact surface between terminal · Check weekly and keep the installed box cover and terminal box body

· On a monthly basis, check that the electric

power supply cables are in good condition.


O NOISE LEVEL Under normal working conditions the noise

emission from all models does not exceed

the value of 70 db at a distance of 1 meter

In the event of maintenance or demolition of Refer to local regulations for their proper the machine, do not disperse contaminated disposal.

Bulletin M0141A Rev. 1



USE AND

MAINTENANCE

MANUAL

MANUALE D'USO E

MANUTENZIONE

ENGLISH

ITALIANO

Copyright

B IDENTIFICAZIONE MACCHINA E COSTRUTTORE

46029 SUZZARA (MN)

VIA PACINOTTI - Z.I. RANGAVINO

PIUSI SPA

PIUSI S.p.A. ITALY

F003632P421 YEAR

BI-PUMP 12/24V

12/24 Volt DC 30 min. duty cycle 44/22.5 Amp Lot nr.

READ INSTRUCTION M0141

DANGER

TROL (GASOLINE) DLVENTS WITH FLASH POINT <55°C

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

Macchina destinata al travaso di gasolio

è costruita per essere incorporata in una macchina o per essere assemblata con altri macchi-

Inoltre, si dichiara che non è consentito mettere in servizio il macchinario fino a che la macchi-

na in cui sarà incorporata e di cui diverrà componente, sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformità alle disposizioni della Direttiva Macchine 98/37/CE

Pompa rotativa autoadescante di tipo volumetrico a palette, equipaggiata con

intermittente, chiuso in classe di protezione IP55 secondo CEI-EN 60034-5,

76 - 82

76 - 82

72 - 76

72 - 76

В

Temperatura

20° C

Condizioni di aspirazione: Il tubo e la posizione della pompa rispetto al livello del fluido è tale che si generi una depressione di 0,3 bar alla portata nominale.

Con diverse condizioni di aspirazione si possono creare valori più alti della depressione che riducono la portata a fronte degli stessi valori di contropressione.

Per ottenere le migliori prestazioni è molto importante ridurre il più possibile le perdite

· usare un tubo di diametro uguale o maggiore al minimo indicato (vedi installazione

Pression P2 bar

0,45

0.45

0.9

0,9

1,7

1,7

24 - 27

12 - 14

29 - 32

15 - 17

35 - 43

18 - 22

1.8

MOTORE: Motore a spazzole alimentato con corrente continua in bassa tensione con ciclo

Il diagramma delle prestazioni, mostra la portata in funzione della contropressione

nari per costituire una macchina considerata dalla Direttiva Macchine 98/37/CE

Via Pacinotti, Z.I. Rangavino 46029 Suzzara (Mantova) – Italy

C DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

PIUSI S.p.A.

BIPUMP 12V

D DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

direttamente flangiato al corpo pompa.

Modello

Bipompa 12V

Bipompa 24V

Bipompa 12V

Bipompa 24V

Bipompa 12V

Bipompa 24V

La curva si riferisce alle seguenti condizioni operative:

di pressione in aspirazione seguendo le seguenti indicazioni:

accorciare il più possibile il tubo di aspirazione

evitare inutili gomiti o strozzamenti nei tubi

tenere pulito il filtro di aspirazione

La pressione di scoppio della pompa è di 20bar.

* Impianto in mandata composto da K33, 5 metri tubo 1" e pistola A80

valvola di by-pass.

E DATI TECNICI

E1 PRESTAZIONI

Punto di

(Portata Max)

В

C

(Bypass)

ATTENZIONE

(Portata nori

Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:

46029 Suzzara (MN)

TARGHETTA (ESEMPIO CON IDENTIFICAZIONE DEI CAMPI):

DC

H5 CONSIDERAZIONI SULLE LINEE DI MANDATA E ASPIRAZIONE

portata erogata.

portate maggiori).

E2 DATI ELETTRICI

- DATI TECNICI

10 Valle

MANUALE

Identificazione Macchina e Costruttore Dichiarazione di Incorporazione Descrizione della Macchina E1 Prestazioni E2 Dati Elettrici

ndizioni Operative Condizioni Ambientali Alimentazione Elettrica Ciclo di Lavoro F4 Fluidi Ammessi / Non Ammessi

Movimentazione e Trasporto

Smaltimento Imballo

A INDICE

Installazione

Modelli disponibil

BIPUMP 12 V

COSTRUTTORE:

MODELLO

ATTENZIONE

descritto in appresso:

H2 Controlli Preliminari Posizionamento della pompa H4 Collegamento delle tubazioni H5 Considerazioni sulle linee di mandata e aspirazione

H6 Accessori di linea H7 Collegamenti elettrici Primo avviamento / Sicurezza Uso giornaliero Problemi e soluzioni Manutenzione Livello di rumore Smaltimento di materiale inquinato

(*)si riferiscono al funzionamento con la massima contropressione

CONDIZIONI OPERATIVE

2200

F1 CONDIZIONI AMBIENTALI

TEMPERATURA: min. -20°C / max +60°C

MODELLO POMP

BIPUMP 12 V

BIPUMP 24 V

ATTENZIONE

Le temperature limite indicate si applicano ai componenti della pompa e devono esse re rispettate per evitare possibili danneggiamenti o malfunzionamenti.

F2 ALIMENTAZIONE ELETTRICA

In funzione del modello la pompa deve essere Le massime variazioni accettabili per i parametri alimentata da linea monofase o trifase in corrente tabella del paragrafo E2 - DATI ELETTRICI.

elettrici sono:

24

UMIDITA' RELATIVA:

↑ ATTENZIONE

L'alimentazione da linee con valori al di fuori dei limiti indicati, può causare danni ai

F3 CICLO DI LAVORO

Le pompe sono progettate per uso intermittente con un ciclo di lavoro di 30 min in condi

Il funzionamento in condizioni di by-pass è ammesso solo per periodi brevi (2/3 minuti

F4 FLUIDI AMMESSI / FLUIDI NON AMMESSI

• GASOLIO a VISCOSITA' da 2 a 5,35 cSt (a temperatura 37.8°C) Punto di infiammabilità minimo (PM): 55°C

NON AMMESSI:

• BENZINA • LIQUIDI INFIAMMABILI con PM < 55°C LIQUIDI CON VISCOSITA' > 20 cSt

• LIQUIDI ALIMENTARI

 PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI SOLVENTI

• AD-BLUE

PERICOLI RELATIVI: • INCENDIO - ESPLOSIONE

 INCENDIO - ESPLOSIONE SOVRACCARICO DEL MOTORE

OSSIDAZIONE DELLA POMPA

 CONTAMINAZIONE DEGLI STESSI CORROSIONE DELLA POMPA

DANNI ALLE PERSONE
• INCENDIO - ESPLOSIONE

DANNI ALLE GUARNIZIONI

G MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

Dato il limitato peso e dimensione delle pompe (vedere Ingombri), la movimentazione delle pompe non richiede l'uso di mezzi di Prima della spedizione le pompe sono accuratamente imballate. Controllare l'imballo al ricevimento e immagazzinare in luogo asciutto.

INSTALLAZIONE

H1 SMALTIMENTO IMBALLO

Il materiale di imballo non richiede speciali precauzioni di smaltimento, non essendo in alcun modo pericoloso o inquinante.

Per lo smaltimento fare riferimento ai regolamenti locali

materiale d'imballo residuo.

H2 CONTROLLI PRELIMINARI

· Controllare che la macchina non abbia subito danni durante il trasporto o

· Pulire con cura le bocche di aspirazione e

Nel caso di pompa con i cavi di alimentazione controllare che i dati elettrici ndano con quelli indicati in mandata rimuovendo eventuale polvere o

H3 POSIZIONAMENTO DELLA POMPA

 La pompa può esser installata in qualunque posizione (asse pompa verticale o orizzontale)

diametro adeguato ai fori di fissaggio previsti nel supporto pompa (vedi sezione "INGOMBRI" per posizione e dimensione Fissare la pompa utilizzando viti di di questi).

ATTENZIONE

I MOTORI NON SONO DI TIPO ANTIDEFLAGRANTE

H4 COLLEGAMENTO DELLE TURAZIONI

 Prima del collegamento accertarsi che le tubazioni e il serbatoio di aspirazione siano privi di scorie o residui di filettatura che potrebbero danneggiare la pompa e

Prima di collegare la tubazione di mandata riempire parzialmente il corpo pompa

con gasolio per facilitare l'adescamento Non utilizzare giunti di collegamento a filettatura conica che potrebbero causare danni alle bocche filettate delle pompe se

La pompa non è provvista di filtro. Prevedere sempre un filtro in aspirazione.

serrati eccessivamente.

TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE - Diametri nominali minimi raccomandati : 1"1/4 - Pressione nominale raccomandata: 10 bar

Utilizzare tubazioni adatta a funzionamento in depressione

TUBAZIONE DI MANDATA

Diametri nominali minimi raccomandati: 1"
Pressione nominale raccomandata: 10 bar

↑ ATTENZIONE

E' responsabilità dell'installatore utilizzare tubazioni di adeguate caratteristiche. L'utilizzo di tubazioni inadatte all'uso con gasolio può causare danni alla pompa o alle persone e inquinamento. Callentamento delle connessioni (connessioni filettate, flangiature, guarnizioni) può causare seri problemi ecologici e di sicurezza.

Controllare tutte le connessioni dopo la prima installazione e successiv

La BIPUMP è una pompa autoadescante e caratterizzata da una buona capacità di aspirazione Durante la fase di avviamento con tubo

La scelta del modello di pompa dovrà essere

fatto tenendo conto delle caratteristiche

La combinazione della lunghezza del tubo, del diametro del tubo, della portata di gasolio

e degli accessori di linea installati, possono

creare contropressione superiori a quelle massime previste tali da causare l' apertura

MANDATA

CORRENTE

44

22,5

d'aspirazione svuotato e pompa bagnata dal fluido, il gruppo elettropompa è in grado di aspirare il liquido con un dislivello massimo di 2 metri. E' importante segnalare che il tempo d'adescamento può durare fino a un minuto e l'eventuale presenza di una pistola automatica in mandata impedisce l'evacua-zione dell'aria dall'installazione, e quindi il corretto adescamento. Pertanto è sempre consigliabile eseguire le

operazioni di adescamento senza pistola

bagnata la pompa; in questo modo le suc-

cessiva operazioni di avviamento saranno

automatica, verificando la corretta bagnatura della pompa. Si raccomanda di installare sempre una valvola di fondo per impedire lo svuotamento della tubazione di aspirazione e mantenere

Quando l'impianto è in funzione, la pompa può lavorare con depressioni alla bocca d'aspirazione fino a 0.5 bar, dopodiché possono avere inizio fenomeni di cavitazione, con conseguente caduta della portata e aumento della rumorosità dell'impianto.

(parziale) del bypass della pompa con

conseguente sensibile riduzione della

n questi casi, per consentire un corretto

funzionamento della pompa, é necessario

ridurre le resistenze dell'impianto, utilizzando tubazioni più corte e/o di maggior

diametro ed accessori di linea con resistenze

minori. (es. una pistola automatica per

Per quanto esposto è importante garantire basse depressioni all'aspirazione, utilizzando tubazioni brevi e di diametro maggiore o uguale a quello consigliato, ridurre al minimo le curve e utilizzare filtri in aspirazione di ampia sezione e valvole di fondo con la minima resistenza possibile. E molto importante mantenere puliti i filtri d'aspirazione perché una volta intasati

aumentano la resistenza dell'impianto. essere mantenuto il più basso possibile e comunque entro i 2 metri previsti per la fase

Se si supera questa altezza occorre installare sempre una valvola di fondo per consenti-re il riempimento della tubazione d'aspirazione, e prevedere tubazioni di diametro maggiore. Si consiglia comunque di non installa re la pompa per dislivelli maggiori di 3 metri.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Cavo di alimentazione di mt 2

Nel caso che il serbatoio d'aspirazione risulti più alto della pompa è consigliabile prevedere una valvola rompi-sifone per impedire accidentali fuoriuscite di gasolio. ensionare l'installazione al fine di contenere le sovrapressioni dovute al colpe

H6 ACCESSORI

Nel seguito sono elencati i più comuni accessori di linea il cui utilizzo è compatibile con il corretto utilizzo delle pompe.

MANDATA ASPIRAZIONE Pistole automatiche Valvola di fondo con filtro


Pistola manuale Tubazioni rigide e flessibili Cavo di alimentazione di mt 4 Contalitri Filtro in aspirazione Tubazioni flessibil

↑ ATTENZIONE È responsabilità dell'installatore provvedere agli accessori necessari per un sicuro e


corretto funzionamento della pompa. L'uso di accessori inadatti all'uso con gasolio può causare danni alla pompa o alle

H7 COLLEGAMENTI ELETTRICI

La pompa viene fornita sempre senza cavo di alimentazione.




Nel caso di collegamento a 12V senza interruttore, collegare direttamente i cavi bianco e rosso



Nel caso di collegamento a 24V senza interruttore, collegare direttamente il cavo bianco al

E' RESPONSABILITÀ DELL'INSTALLATORE EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO ELETTRICO NEL RISPETTO DELLE APPLICABILI NORMATIVE.

Prima di chiudere la scatola morsettiera, applicare uno strato di grasso nella sede della



Rispettare le seguenti indicazioni (non esaustive) per assicurare una corretta installazione elettrica

- E2-Dati Elettrici e all'ambiente di installazione. Durante l'installazione e le manutenzioni
- Chiudere sempre il coperchio della alimentazione non siano sotto tensione alimentazione elettrica.
 - Verificare che i collegamenti elettrici effettuati siano adequatamente protetti

PRIMO AVVIAMENTO / SICUREZZA

- · Controllare che la quantità di gasolio presente nel serbatoio di aspirazione sia maggiore di quella che si desidera
- · Assicurarsi che la capacità residua del serbatoio di mandata sia maggiore di quella che si desidera trasferire.

· Assicurarsi che le tubazioni e gli accessori

Utilizzare cavi caratterizzati da sezioni minime.

tensioni nominali e tipo di posa adeguati alle

caratteristiche elettriche indicate nella sezione

- Non utilizzare la pompa a secco; ciò può comportare seri danni ai suoi componenti.
- di gasolio possono causare danni a cose e persone. Non avviare o arrestare mai la pompa

di linea siano in buone condizioni. Perdite

- inserendo o disinserendo l'alimnentazione Non intervenire sugli interruttori a mani
- Un prolungato contatto della pelle con il gasolio può provocare danni. L'utilizzo di occhiali e guanti é raccomandato.

↑ ATTENZIONE

Condizioni operative estreme possono causare l'innalzamento della temperatura del motore. Spegnere la pompa e attenderne il raffreddamento prima di riprenderne l'uso.

Nella fase di adescamento la pompa deve Pertanto è necessario mantenere aperto lo scaricare dalla linea di mandata l'aria scarico per consentire l'evacuazione dell'aria mente presente in tutta l'installazio

↑ ATTENZIONE

Se alla fine della linea di mandata è installata una pistola di tipo automatico, l'evacuazione dell'aria può essere difficoltosa a causa del dispositivo d'arresto automatico che mantiene la valvola chiusa quando la pressione della linea è troppo bassa. E raccomandato smontare provvisoriamente la pistola automatica nella fase di

La fase di adescamento può durare da qualche secondo a pochi minuti, in funzione delle caratteristiche dell'impianto. Se tale fase si prolunga arrestare la pompa e verificare

l'assenza di infiltrazioni;

- che la pompa non giri completamente a che l'altezza di aspirazione non sia maggiore di 2 mt. (se l'altezza è maggiore di 2 mt.,
- riempire il tubo d'aspirazione di fluido); che la tubazione di mandata garantisca che la tubazione di aspirazione garantisca
- che il filtro in aspirazione non sia intasato;
- Ad adescamento avvenuto, verificare che la pompa funzioni all'interno del campo previsto, in • che nelle condizioni di massima che la contropressione in mandata non
- contropressione l'assorbimento del motore ientri nei valori indicati in targhetta;
- che la depressione in aspirazione non superi 0.5 bar:

L USO GIORNALIERO

- a. Se si utilizzano tubazioni flessibili, fissare le estremità di queste ai serbatoi. In caso di assenza di opportuni alloggiamenti, tubazione di mandata prima di iniziare
- b. Prima di avviare la pompa assicurarsi che la valvola in mandata sia chiusa (pistola di erogazione o valvola di linea).
- c. Azionare l'interruttore di marcia. La
- valvola di by-pass consente il funziona mento a mandata chiusa solo per brevi

superi la massima contropressione

- d. Aprire la valvola in mandata, impugnando saldamente l'estremità della tubazione.
- e. Chiudere la valvola in mandata per arrestare l'erogazione.
- f. Quando l'erogazione é completata spegnere la pompa.

Il funzionamento a mandata chiusa è ammesso solo per brevi periodi (2 / 3 minuti max) Il funzionamento in condizioni nominali è limitato ad un ciclo di lavoro di 30 minuti. Se si supera questo tempo occorre spegnere la pompa e attendere il suo raffreddamento. Dopo l'uso assicurarsi che la pompa sia spenta.

M PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMI	POSSIBILE CAUSA	AZIONE CORRETTIVA
	Mancanza di alimentazione	Controllare le connessioni elett che ed i sistemi di sicurezza
IL MOTORE NON GIRA	Rotore bloccato	Controllare possibili danni o ostruzioni agli organi rotanti
	Problemi al motore	Contattare il Servizio Assistenz
IL MOTORE GIRA LENTAMENTE IN FASE DI AVVIAMENTO	Bassa tensione di alimentazione	Riportare la tensione nei limit previsti
PORTATA BASSA O NULLA	Basso livello serbatoio di aspirazione	Riempire il serbatoio
	Valvola di fondo bloccata	Pulire e/o sostituire la valvola
	Filtro intasato	Pulire il filtro
	Eccessiva depressione dell'aspirazione	Abbassare la pompa rispetto a livello serbatoio o aumentare la sezione delle tubazioni
	Elevate perdite di carico nel circuito di mandata (funzionamento a bypass aperto)	Usare tubazioni più corte o di maggior diametro
	Valvola di bypass bloccata	Smontare la valvola, pulirla e/ sostituirla
	Ingresso d'aria nella pompa o nel tubo di aspirazione	Controllare la tenuta delle connessioni
	Restrizione del tubo in aspirazione	Utilizzare un tubo adatto a lavorare in depressione
	Bassa velocità di rotazione	Controllare la tensione alla pompa; regolare la tensione e/o usare cavi di maggior sezione
	La tubazione di aspirazione poggia sul fondo del serbatoio	Sollevare la tubazione
5,5,474	Presenza di cavitazione	Ridurre la depressione all'aspirazione
ELEVATA RUMOROSITA' DELLA POMPA	Funzionamento irregolare del bypass	Erogare sino a spurgare l'aria presente nel sistema di bypas
1 Om A	Presenza di aria nel gasolio	Verificare connessioni in aspirazione
PERDITE DAL CORPO POMPA	Danneggiamento della tenuta	Controllare ed eventualmente sostituire la tenuta

N MANUTENZIONE

La BIPUMP è stata progettata e costruita per richiedere una minima manutenzione

- Controllare settimanalmente che i giunti
 Controllare mensilmente che i cavi di delle tubazioni non siano allentati, per evitare eventuali perdite.
 - alimentazione elettrica siano in buone Controllare mensilmente il corpo pompa Verificare mensilmente la presenza di grasso sulle superfici di contatto tra e mantenerlo pulito da eventuali impurità.

O LIVELLO DI RUMORE

Controllare settimanalmente e mantenere

pulito il filtro di linea installato in aspirazione

In normali condizioni di funzionamento supera il valore di 70 dB alla distanza di 1


coperchio morsettiera e corpo morsettiera.


P SMALTIMENTO DI MATERIALE INQUINATO

In caso di manutenzione o demolizione della

Fare riferimento ai locali regolamenti per un macchina non disperdere parti inquinate loro corretto smaltimento.

Q ESPLOSI EXPLODED DIAGRAMS





152

169,2

269,2